

VJ-1628TD/ VJ-2628TD 取扱説明書 正誤表

取扱説明書の記載内容の一部に変更があります。

下表を参照のうえ、ご確認ください。

参 考


- 本書の記載内容は、ファームウェア Ver.2.00 以降に準拠しています。

章	該当箇所	変更内容	改訂履歴
3 章	「3.5 インクカートリッジの取付け」を修正	別紙 2 参照	02a
4 章	「4.4.7 インク種類の選択」を修正	別紙 3 参照	02a
5 章	「5.1.21 IP アドレスメニュー」を修正	別紙 4 参照	02a
	「5.1.22 サブネットワークマスクメニュー」を修正	別紙 4 参照	02a
	「5.1.23 ゲートウェイメニュー」を修正	別紙 5 参照	02a
	「5.1.27 インク種類メニュー」を修正	別紙 6-7 参照	02a
付録	設定メニュー構成図	別紙 8 参照	02a

3.5 インクカートリッジの取付け

(下記手順のみ変更)

5. 操作パネルの[+]キーまたは[-]キーを押し、使用するインクの種類を選択します。



インク種類は下表のとおりです。


インク種類	表示名
昇華転写インク	VJ-DTSINK *
ダイレクト昇華インク	VJ-DPSINK *
水性顔料インク	RJ-FGINK
RJ80DS1 インク	RJ80DS1
RJ80DD インク	RJ80DD

*純正インクはこちらの設定をご使用ください。

4.4.7 インク種類の選択

(下記手順のみ変更)

4. 操作パネルの[+]キーまたは[-]キーを押し、使用するインクの種類を選択します。



インク種類は下表のとおりです。

インク種類	表示名
昇華転写インク	VJ-DTSINK *
ダイレクト昇華インク	VJ-DPSINK *
水性顔料インク	RJ-FGINK
RJ80DS1 インク	RJ80DS1
RJ80DD インク	RJ80DD


*純正インクはこちらの設定をご使用ください。

5.1.21 IP アドレスメニュー

製品の IP アドレスを設定します。

注 記

- 製品の IP アドレスは、必ずネットワーク管理者に相談してから設定してください。


設定項目	設定値	内容
IP アドレス	0.0.0.0 ~ <192.168.1.253> ~ 255.255.255.255	以下のキーを操作して、IP アドレスを変更します。 <ul style="list-style-type: none"> • [+]キー：設定値を増加させます。 • [-]キー：設定値を減少させます。 • [Enter]キー：次のセグメントの設定値を変更します。
	-	<ul style="list-style-type: none"> • [Cancel]キー：設定値を保存し、前階層のメニューに戻ります。  5.1 設定メニュー

5.1.22 サブネットマスクメニュー

製品のサブネットマスクを設定します。

注 記

- 製品のサブネットマスクは、必ずネットワーク管理者に相談してから設定してください。


設定項目	設定値	内容
サブネットマスク	0.0.0.0 ~ <255.255.255.0> ~ 255.255.255.255	以下のキーを操作して、サブネットマスクを変更します。 <ul style="list-style-type: none"> • [+]キー：設定値を増加させます。 • [-]キー：設定値を減少させます。 • [Enter]キー：次のセグメントの設定値を変更します。
	-	<ul style="list-style-type: none"> • [Cancel]キー：設定値を保存し、前階層のメニューに戻ります。  5.1 設定メニュー

5.1.23 ゲートウェイメニュー

製品のゲートウェイを設定します。

注 記

- 製品のゲートウェイは、必ずネットワーク管理者に相談してから設定してください。

設定項目	設定値	内容
ゲートウェイ	0.0.0.0 ~ <192.168.1.254> ~ 255.255.255.255	以下のキーを操作して、ゲートウェイを変更します。 <ul style="list-style-type: none">• [+]キー：設定値を増加させます。• [-]キー：設定値を減少させます。• [Enter]キー：次のセグメントの設定値を変更します。
	-	<ul style="list-style-type: none">• [Cancel]キー：設定値を保存し、前階層のメニューに戻ります。  5.1 設定メニュー

5.1.27 インク種類メニュー

使用するインク種類を選択します。

ご使用のインクセット設定により設定項目が異なります。

5.1.27.1 8カラー、6カラー、4カラーダブルの場合

設定項目	設定値	内容
インク種類	<VJ-DTSINK *>	昇華転写インクを使用する場合に選択します。
	VJ-DPSINK *	ダイレクト昇華インクを使用する場合に選択します。
	RJ-FGINK	水性顔料インクを使用する場合に選択します。
	RJ80DS1	RJ80DS1 インクを使用する場合に選択します。
	RJ80DD	RJ80DD インクを使用する場合に選択します。
	-	<ul style="list-style-type: none"> ・[Enter] キー：設定値を保存し、初期階層のメニューに戻ります。 ☞ 5.1 設定メニュー ・[Cancel] キー：設定値を取消し、前階層のメニューに戻ります。 ☞ 5.1.27 インク種類メニュー

* 純正インクはこちらの設定をお使いください。

5.1.27.2 4カラーシングルの場合

(1) ヘッド選択

設定項目	設定値	内容
インク種類	ヘッド1	ヘッド1側(C-A, M-A, Y-A, K-A)のインク種類を設定します。
	ヘッド2	ヘッド2側(C-B, M-B, Y-B, K-B)のインク種類を設定します。
	-	<ul style="list-style-type: none"> ・[Enter] キー：設定値を保存し、初期階層のメニューに戻ります。 ☞ 5.1 設定メニュー ・[Cancel] キー：設定値を取消し、前階層のメニューに戻ります。 ☞ 5.1.27 インク種類メニュー

(2) インク種類選択

4 カラーシングルの場合に、インク種類メニューでプリントヘッドを選択後に表示されます。

設定項目	設定値	内容
ヘッド1またはヘッド2	<VJ-DTSINK *>	昇華転写インクを使用する場合に選択します。
	VJ-DPSINK *	ダイレクト昇華インクを使用する場合に選択します。
	RJ-FGINK	水性顔料インクを使用する場合に選択します。
	RJ80DS1	RJ80DS1 インクを使用する場合に選択します。
	RJ80DD	RJ80DD インクを使用する場合に選択します。
	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ [Enter] キー：設定値を保存し、初期階層のメニューに戻ります。 ☞ 5.1 設定メニュー ・ [Cancel] キー：設定値を取消し、前階層のメニューに戻ります。 ☞ 5.1.27 インク種類メニュー

* 純正インクはこちらの設定をお使いください。

設定メニュー構成図 (待機中) (3/4)

